



「電磁爐」選購及使用指南



電磁爐是一般家庭烹飪時常用的電器產品，因其使用方便、加熱快速，廣受一般消費大眾青睞，為確保選購及使用安全，提醒您應注意以下事項：

1.選購時應購買有貼附「商品檢驗標識」（如下圖）之商品。



或



2.選購時檢視負責廠商名稱及地址、電氣規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。

3.檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

4.電磁爐之消耗功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用延長線，應注意電磁爐之消耗功率（瓦特數 W），勿超過延長線標示之功率容量，以免延長線容量不足，造成延長線溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。

5.電磁爐應放置於平坦穩固，且無易燃物之空間上使用，以免因鍋具傾倒而發生危險。

6.使用電磁爐時請儘量遠離水或潮溼的環境，以避免零組件受潮故障或發生短路的危險。

7.請勿將手錶、信用卡、金融卡及磁片等具磁性物品靠近電磁爐，因電磁爐係利用電磁感應方式加熱鍋具，其產生的磁場恐干擾具磁性物品，導致消磁或磁性異常等損害。

8.使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。



「電磁爐」選購及使用指南



9.隨時注意電磁爐使用狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網（<http://safety.bsmi.gov.tw>）」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123 洽詢。

