

# 「瓦斯罐」選購與使用指南

隨著登山、露營等戶外休閒活動盛行，民眾常會以卡式爐搭配瓦斯罐來炊煮食物，由於瓦斯罐填充了易燃的燃料，若使用不慎會有爆炸的危險，提醒您，在選購及使用時，應注意下列事項：

## 選購

1. 應購買印有「商品檢驗標識」之瓦斯罐，並詳閱使用注意事項。
2. 罐體若有鏽蝕或底部凹面有凸起現象，應停止使用。
3. 瓦斯罐與登山罐構造不同，攜帶式卡式爐限搭配瓦斯罐使用，登山爐限搭配登山罐使用。

## 使用

1. 確認卡式爐之容器安裝拉桿操作順暢後，將瓦斯罐之凸緣缺口朝上，與卡式爐凸出之導引片對正後，再壓下卡式爐之容器安裝拉桿，並留意無漏氣情形才可點火。
2. 應於通風良好的場所使用，避免一氧化碳中毒。
3. 請勿將2個卡式爐並排烹煮，或使用過大鍋子，避免輻射熱造成罐體壓力過高引發氣爆。
4. 若瓦斯罐過熱，導致安全裝置作動，自動關閉瓦斯通路而熄火時，應立即停止使用。待排除瓦斯罐過熱原因及更換瓦斯罐後再行使用，以免發生氣爆意外。
5. 用畢後，應將瓦斯罐退出卡式爐，並蓋上塑膠閥蓋。

## 儲放

1. 應置於陰涼、乾燥且通風良好處，避免陽光直接照射，並勿放置在高溫或密閉空間，如汽、機車行李箱。
2. 卡式爐具內不可放置備用瓦斯罐。
3. 應確認將殘留瓦斯排出後，再依垃圾分類丟棄。
4. 瓦斯罐不可重複充填瓦斯。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章