

## 「電火鍋」選購與使用指南

我們台灣人非常愛吃火鍋，除了可自由地放入自己喜歡的食材外，料理簡便也是原因之一，再加上湯頭選擇非常多樣化，因此，即使不在秋天或冬天，愛吃火鍋的人還是非常多。由於「電火鍋」需要插電使用，為確保選購及使用安全，提醒您應注意下列事項：

1. 選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品檢驗標識」。
2. 檢視是否附有使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項。
3. 電火鍋內鍋如有不粘黏表層，使用時不要用金屬製的刀叉或鐵勺等硬物摩擦內鍋表面，盡量使用木勺或樹脂制的勺，以免塗層脫落。
4. 使用時防止湯汁淋在旋鈕上，否則易造成短路。
5. 電火鍋一般是非恆溫式的，切不可乾燒，在接通電源前，應在鍋內先放入清水，當需要清除鍋中的湯水時，應先斷掉電源並稍待冷卻後，再倒出鍋中的湯水。
6. 電火鍋在使用中不可劇烈振動，否則易導致發熱元件的損壞，造成電火鍋漏電傷人，鍋體變形等，尤其是分體式電火鍋，要注意保持鍋底的形狀，防止碰撞變形，影響熱效率和使用壽命。
7. 定期依使用說明書之清潔保養方法清洗，以免影響電器功能，清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入電器內部，以避免電擊危險。
8. 若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



BSMI  
商品安全標章