

「烘碗機」選購與使用指南

台灣地處亞熱帶海島型的潮濕氣候，尤其是廚房潮濕不通風時，難免會有黴菌滋生，洗好的碗盤、杯子、奶瓶等餐具置於空氣中並不容易乾燥，因此對烘碗機的需求比較多，提醒您在選購及使用時應注意下列事項：

1. 選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品安全標章」。
2. 使用前先檢視產品使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項。
3. 請勿在烘碗機下方使用加熱器具，避免烘碗機機體變形、故障。
4. 清理時以抹布沾少量水或中性清潔劑擦拭即可，不可用水直接沖洗機體。
5. 耐熱度欠佳之塑膠餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾，避免餐具受熱而發生變形、變質。
6. 適時清理機體下方集水皿內積水，避免排水孔堵塞以致發霉滋生細菌或損壞機器電子零件。
7. 出風口不得阻塞或是灑到水，以避免發生烘不乾或線路短路故障的狀況。
8. 懸掛式烘碗機僅供烘乾餐具使用，請勿用作其它用途。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



BSMI
商品安全標章