


「直(捲)髮夾」選購及使用指南

愛美的女性除了臉部肌膚，往往也相當重視髮型，除了平時要好好保養頭髮之外，爲了簡單變化出不同髮型，挑選一支好用的直(捲)髮夾也是不錯的選擇。爲確保選購及使用安全，提醒您應注意以下事項：

- 1、選購時應購買有貼附「商品安全標章」（如下圖）之商品。
- 2、檢視產品是否附有使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告及注意事項。
- 3、勿在以浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用直(捲)髮夾，免觸電之危險。
- 4、連接電源時及使用後，燙板溫度很高，應注意勿觸碰燙板以避免燙傷危險。
- 5、使用直(捲)髮夾時請勿在可燃性物質附近使用，例如酒精、噴霧劑、髮膠，以避免引起燃燒或火災。
- 7、不可用潮濕的手接觸直(捲)髮夾之電源插頭，以免觸電之危險。
- 8、定期依使用說明書之保養方法清潔直(捲)髮夾，以免影響其功能，清潔保養時應確實依照使用說明及注意事項，以避免燙傷之危險。
- 9、隨時注意直(捲)髮夾使用狀況，不可讓電源線在使用過程中纏繞打結，若有運轉不順暢或故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「[商品安全資訊網](#)」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章