

## 「家庭用壁上插座」選購及使用指南

壁上插座為家庭必備的基礎設施，諸如電視機、電冰箱等電氣產品，皆需透過壁上插座連接電源後方能使用。為確保選購及使用安全，提醒您應注意以下事項：

- 一、選購時應購買有貼附「商品安全標章」（如下圖）之商品。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、規格（如：電壓、電流）及型號等各項標示是否清楚。
- 三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。
- 四、使用前進行簡單的插拔試驗，看看電器的插頭與壁上插座是否密合、接觸是否良好，若發現有鬆動或插入過緊而拔出時費力的現象，應立即停止使用該插座，並請專業人員更換新的插座。
- 五、高耗電量之電器(例如烤箱、電暖器、微波爐、吸塵器及電鍋等)切勿共用同一組插座，以避免因過載而引發危險。
- 六、若發現插座有過熱或出現火花現象，應立即停止使用該插座，並請專業人員更換新的插座。

您對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網（<http://safety.bsmi.gov.tw>）」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章