

說明	<p>消費者可透過以下方式，確認是否為回收指定型號：</p> <p>(1)以底座銘板貼紙確認型號。</p> <p>(2)如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，可從側邊注意事項貼紙確認。</p> <p>(3)底座銘板貼紙若無法確認的話，可透過插頭上刻印和電源線上的印字內容確認。</p>
底座銘板貼紙	
側邊注意事項貼紙	

<p>電 源 線 印 字</p>	
<p>插 頭 內 側 刻 印</p>	
<p>電 源 線 上 警 語 標 籤</p>	 <div data-bbox="320 1308 675 1697"> <p><b>⚠ 警告</b></p> <p>⊘ 請勿以下列方式使用電源插頭或電源線。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 破壞損傷、加工、強行折彎、拉扯</li> <li>• 捆綁、以金屬配件固定、扭轉</li> <li>• 於上方壓置重物、夾住</li> </ul> <p>否則可能會導致觸電、燒傷、受傷、短路、著火或火災。</p> <p>❗ 如果出現下列情況，請勿使用電源插頭或電源線，並向購買門市或通路諮詢。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 異常發熱</li> <li>• 深度刮痕、變形、破損</li> <li>• 插入插座時，電源插頭鬆動</li> <li>• 燒焦</li> </ul> <p>否則可能會導致觸電、燒傷、受傷、短路、著火或火災。</p> </div> <div data-bbox="831 1294 1193 1711"> <p><b>⚠ 警告</b></p> <p>❗ 定期清除電源插頭上的灰塵。濕氣可能會導致絕緣失效，進而導致短路、著火或火災。</p> <p>❗ 拔下電源插頭時，請務必握住電源插頭，而不是電源線。否則可能會因絕緣劣化而導致觸電、短路、著火或漏電致使火災。</p> <p>❗ 不使用產品時，請從插座拔下電源插頭。否則可能會因絕緣劣化而導致觸電、短路、著火或漏電致使火災。</p> </div>

商  
品  
外  
觀

