

「延長線」選購與使用指南

由於家用電器與3C商品非常普及，在多種電器商品同時使用時，一般家庭都會使用延長線來連接其他電器或設備，然而，延長線固然方便，但是不正確的使用，會有發生火災的風險，為確保延長線的使用安全，提醒您，在選購及使用時，應注意下列事項：

1. 應購買貼有商品檢驗標識之產品，使用前請先詳閱說明書，且廠商名稱、地址、規格(如：電壓、電流、容量)及型號等各項標示應清楚。
2. 使用前應詳閱說明，並確實依照說明內容使用，尤應注意警語及使用注意事項等。
3. 使用附USB充電座延長線充電時，須注意符合欲充電產品之限定電壓、電流，以免造成產品損壞。
4. 應注意額定容量的限制，切勿過載使用，以免因過熱而導致短路起火。
5. 使用時之電線應儘可能展開，切勿纏繞造成散熱不良或以重物壓迫或以U型釘固定電線。
6. 拔下延長線之插頭時，應以手握插頭的方式拉拔，不可拉扯電線。
7. 高耗電量之電器(例如冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等)切勿共用同一組插座或延長線。
8. 手部潮濕時，勿接觸通電中的插頭、插座、開關、電線等，以免觸電。
9. 插頭、插座累積灰塵或細微棉絮，容易結合水分，造成積污導電現象而短路，避免在潮溼、高熱的環境中使用(例如浴室、廚房、水中或火源、易燃物旁等)，以免發生火災。
10. 不可一條接一條串聯使用，以免過載發生危險。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

