

「電火鍋」選購與使用指南

除夕即將到來，重頭戲肯定就是圍爐吃年夜飯了。以前的人，除夕圍爐時，桌下會放一個火爐，內有炭火，除夕夜晚全家圍在爐火旁吃年夜飯，火爐必須弄得火光熊熊，表示一家興旺的意思。演變至今，象徵聚寶盆的火鍋，已經取代火爐，成為年夜飯的主角，提醒您，在選購及使用電火鍋時，應注意下列事項：

1. 選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品檢驗標識」。
2. 檢視是否附有使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項。
3. 電火鍋的功率一般較大，使用插座和電源線要與所消耗的功率匹配。連接時要先將電源線插在鍋體上，再插在電源插座上，避免幾個電熱炊具合用一個電源插座。
4. 電火鍋內鍋有不粘黏表層，使用時不要用金屬製的刀叉或鐵勺等硬物摩擦內鍋表面，盡量使用木勺或樹脂制的勺，以免塗層脫落。
5. 使用時防止湯汁淋在旋鈕上，否則易造成短路。
6. 電火鍋一般是非恆溫式的，切不可乾燒。在接通電源前，應在鍋內先放入清水。當需要清除鍋中的湯水時，應先斷掉電源並稍待冷卻後，再倒出鍋中的湯水。
7. 電火鍋在使用中不可劇烈振動，否則易導致發熱元件的損壞，造成電火鍋漏電傷人，鍋體變形等。尤其是分體式電火鍋，要注意保持鍋底的形狀，防止碰撞變形，影響熱效率和使用壽命。
8. 電火鍋的插頭應經常擦拭保持清潔，否則會在插頭兩極逐漸積灰塵產生銅綠，增加插座與插頭的接觸電阻，再加上電火鍋的功率很大，會燒壞插座插頭，甚至引發火災。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章



經濟部標準檢驗局高雄分局