

「快煮壺」選購與使用指南

快煮壺選購及使用安全指南快煮壺是現代生活的效率好幫手，掌握以下三大關鍵，讓您喝得安心又安全。

第一階段：聰明選購（確認標示）

在購買快煮壺時，請優先檢查以下重點：

- 安全認證：認明商品是否有貼附「商品檢驗標識」。
- 資訊完整：檢查廠商名稱、地址、型號及規格（電壓、功率）是否清楚。
- 詳閱說明：確認附有中文說明書，並在初次使用前仔細閱讀安全警語。

第二階段：安全使用（用電與操作）

由於快煮壺功率較大，使用時請務必遵守：

- 專屬插座：建議使用獨立插座，避免與其他電器共用延長線。
- 原廠底座：嚴禁錯用不同款式的電源基座，以免發生短路危險。
- 水位限制：裝水勿超過最高水位標示，嚴禁乾燒（未裝水即插電）。
- 防範燙傷：沸騰時請勿打開蓋子，以防熱水噴濺。

第三階段：保養與故障維修

適當的維護能延長電器壽命：

- 斷電清潔：清潔前務必拔掉插頭。底座、電源線與壺身底部嚴禁浸水或受潮。
- 專業維修：若發生故障，應送至指定維修站，切勿自行拆解或更換零件。

若想查閱更多商品安全資訊，可至商品安全資訊網

(<https://www.bsmi.gov.tw/SafetyGIP/wSite/mp?mp=65>)或撥打免付費專線 0800-007123洽詢。

