

6.2. 電視機(映像管式)

- (1) 避免將電視機放置在潮濕或可被陽光直接照射或雨水濺入的地方。
- (2) 電視機附近應留有足夠散熱空間，切勿將電視機散熱孔遮蔽或堵塞。
- (3) 定期清理累積在電視機上以及散熱孔的灰塵，但請勿使用濕布、汽油或稀釋劑等進行清潔，並避免水滴經由散熱孔進入電視機內部引起電路短路。
- (4) 避免長時間連續不斷地使用CRT電視機，以避免機內使用年久之電氣或電子零件過熱，發生燃燒事故。
- (5) 在關機時尤其在睡覺或離家前，應關掉電視機之總開關，不宜長時間使電視機處於待機狀態，以增進安全。
- (6) 當發現電視機有不尋常現象，例如異常聲音、異味、或無故跳電，應立即關閉電視機開關，並拔出電源插頭，再由專業人員或售後服務廠商人員進行檢查。
- (7) 依照電視機說明書的規定使用，並定期安排有經驗技師檢查及維修。
- (8) 購買電視機時請向有品牌或有信譽之商家、賣場購買，勿至二手電器行或來路不明之店家購買。
- (9) 家電設計各有不同，若自行改裝或維修，很可能會造成保護裝置失效，發生意外，家電損壞時務必送至原廠維修。