

「電風扇」選購與使用指南

炎夏來臨，電風扇為國人家庭必備的消暑用品，又因其價位便宜、使用操作方便，也是夏季各大商場及電器連鎖商店的促銷主力，為確保選購及使用之安全，提醒您應注意下列事項：

- 一、選購時應購買貼有「商品檢驗標識」的商品，並注意廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。
- 二、檢視是否附有使用說明書，使用前詳細閱讀產品使用說明書，並確實依使用說明書內容使用電器，特別應注意產品使用說明書所列之警告、注意事項。。
- 三、電風扇尚未確實組合完畢前勿插入電源，以避免意外。
- 四、清潔保養時，切記應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，外罩與葉片拆卸下後可用水清洗，其他部位應避免用水直接清洗，並防止水滲入電器內部，以避免電擊危險。
- 五、提醒孩童於電風扇啟動及運轉時，勿將手指或棒狀物插入護網內，以免發生危險。
- 六、應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被扇葉捲入發生危險。
- 七、在接近火源（如瓦斯爐具）、灰塵、金屬屑較多的地方、有易燃氣體及易被水淋（如浴室）的場所請勿使用電風扇。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>) 項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章