


「行動電源」選購與使用指南

近年隨著科技的發展，3C電子產品已成為現代生活中必需的配備，為讓3C產品能長時間使用，可提供電力續航的「行動電源」商品成為了消費者常用配件，為確保選購及使用之安全，提醒您應注意下列事項：

- 一、選購時應購買貼有「商品安全標章」的商品，並檢視負責廠商名稱及地址、產品規格（如電壓、電容量）、型號、製造日期等各項標示是否清楚。
- 二、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或方法及注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用，尤應注意產品使用說明所列之警語及使用注意事項。
- 三、行動電源應存放在乾燥處，並避免陽光直射，若在環境太潮濕的情況下使用，容易對內部的電路產生影響；亦應避免與易燃物品及金屬物品放在同一個地方。
- 四、行動電源充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，另使用行動電源對3C產品充電時，充飽後請儘速移除行動電源，放電的狀態下請不要強制把電力完全放完，以延長行動電源使用壽命。
- 五、為確保使用安全，避免於使用3C電子產品時同時以行動電源充電。
- 六、消費者攜帶行動電源出國坐飛機時，依照民航局飛安規定，請隨身攜帶，勿置放於行李箱托運。
- 七、行動電源為內建鋰電池的產品，屬於應回收廢棄物，應與一般垃圾分開處理妥善回收，回收時應儘量將剩餘電力用完、勿拆解、破壞，以降低回收過程產生高熱等風險。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



商品安全標章